













Instructivo de ensamblado Silla Ejecutiva Moldavia

<p>Respaldo (1 pz)</p> 	<p>Asiento (1 pz)</p> 
<p>Brazo (2 pz)</p> 	<p>Neumatico (1 pz)</p> 
<p>Mecanismo (1 pz)</p> 	<p>Base estrella (1 pz)</p> 
<p>Tornillos chicos (4 pz)</p>  <p>Tornillos (8 pz)</p>  <p>Rondana (8 pz)</p>  <p>Llave Allen (1 pz)</p> 	<p>Rodajas (5 pz)</p> 


(Paso 2)

Embone ambos brazos al asiento y luego al respaldo y coloque los tornillos con las rondanas (8 pz)



(Paso 3)

Coloque mecanismo y fijelo con los tornillos (4 pz)




Nota importante:
La tornilleria puede variar dependiendo la que se envie de fabrica en el paquete, las rondanas son opcionales, dependiendo el tornillo que venga de fabrica para el ensamblado.

(Paso 4)

Ensamble la silla al piston y base armados

En caso de que el piston tenga esta tapita de plástico (El color puede variar) Sólo se retira facilmente, no necesita forzar, ni herramienta, en caso de no traerlo favor de no forzar ni quitar piezas del piston. Despues de esto puede ensambrar el piston en el mecanismo.

Tapita de plástico



(Paso 1)

Ensamble las rodajas a la base estrella a presión y coloque el piston

Este producto no incluye cubre piston