




















Manual de Armado Silla Ejecutiva Harper

RESPALDO 1 PZ 	BASE NYLON 1 PZ 	PASO 1  <p>Nota Importante: En caso de que el pistón tenga esta tapita de plástico (El color puede variar) Sólo se retira facilmente , no necesita forzar, ni herramienta, en caso de no traerlo favor de no forzar ni quitar piezas del pistón. Después de esto puede ensamblar el pistón</p> <p>Este producto No incluye cubre pistón</p> 	PASO 2  <p>Coloque el Tornillo m6 x 12 mm para fijar pad (2 pz) de cada pad</p>  <p>Coloque el Tornillo m6 x 30 mm para fijar los descansabrazos (3 pz) de cada lado</p>	PASO 3  <p>Coloque el mecanismo al asiento como indica la imagen atornille con tornillo m6 x 20 mm (4 pz) con rondanas* para fijar el mecanismo al asiento</p>
ASIENTO 1 PZ 	RODAJAS 5 PZ 			
MECANISMO 1 PZ 	Tornillo m6 x 12 mm (4 pz) 	<p>*Nota Importante: Las rondanas son opcionales y la tornillería puede variar en el contenido del paquete, dependiendo el tipo de tornillo que envíen de fábrica para el ensamblado.</p>		
BRAZO DER/IZQ 2 PZ 	Tornillo m6 x 20 mm (4 pz) 			
PAD PARA BRAZOS R-DERECHO /L IZQ (2 PZ) 	Tornillo m6 x 30 mm (6 pz) 			
PISTON 1 PZ 	Tornillo m6 x 40 mm (2 pz) 			
LLAVE ALEN 1 PZ 	Tornillo m6 x 45 mm (2 pz) 			
	RONDANAS* 